



Augmente la force de rétention

Jusqu'à 400%



Fonctionne pour les configurations suivantes C13, C14, C19 et C20



Solution bon marché

Existe en Noir, Jaune et blanc



De multiple variations

Pour répondre à vos besoins



Comment utiliser les Secure Sleeves:

Installation:

1. Couper le courant.
2. Appuyer et glisser la SecureSleeve autour de la prise.
3. Saisir fermement la prise et insérer la dans le réceptacle/ prise secteur.
4. S'assurer que la prise est complètement insérée dans le réceptacle/ prise secteur pour éviter frictions.
5. La seule partie visible des SecureSleeves seront les tiges pour enlever le dispositif
6. Allumer le courant.

Removal:

1. Couper le courant.
2. Saisir avec fermeté la prise avec les tiges et retirer la prise délicatement.
3. Si la SecureSleeve reste dans le réceptacle/ prise secteur, retirer la en utilisant les tiges ou un outil non-conducteur.



Insérer Sleeves entièrement pour éviter les frictions



Les insertions et extractions répétitifs peuvent détériorer la force d'extraction.

Configurations:



C13 #7944



C14 #7171



C14 #6820



C14 #7504



C14 #8994



C19 #8436



C20 #7120



C20 #7530

Existe aussi dans la même gamme : Les manchons en 2 parties pour doser la force du maintien sur le PDU

