

Face avant mal refroidies ? Face arrière trop polluante ? Déballiez, déployez en 5 mn c'est réglé !



1- Au déballage

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8- Monté



Pour une efficacité accrue remplacez la dalle perforée par une dalle pleine en y insérant notre caillebotis sur mesure

(installation possible par nos équipes à partir de 5 unités)