



Exemple de repérage de baie

REPERAGE DE LA CONNECTIQUE

FACE AVANT



FACE ARRIERE



Légendes:

Utilisée	Non utilisée
Alimentation électrique	Non utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Fibre	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection RJ45	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Série	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Ecran	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Parallèle	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection MiniSérie	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection SCSI	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Bouchon	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Clavier	Utilisée
Utilisée	Non utilisée


Connection Souris	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Clavier / Souris	Utilisée
Utilisée	Non utilisée


Numérotation de l'équipement	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Baie W1 - HP

Face avant



Face arrière



Légendes:

Utilisée	Non utilisée
Alimentation électrique	Non utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection RJ	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Fibre SC	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Fibre LC	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Parallèle	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Série	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection MiniSérie	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection SCSI	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Bouchon	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Ecran	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Clavier	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection Souris	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

Connection USB	Utilisée
Utilisée	Non utilisée

N° de lot	Utilisée
Utilisée	Non utilisée